YAMAHA

CATALOGO DE REPUESTOS

YZF-R6 (5SLB) SPAIN

1C5SL-352S1

(2C5SL-352S1)

YAMAHA
GENUINE
Parts & Accessories

A2

YZF-R6
CATALOGO DE REPUESTOS

1ª edición, septiembre 2003

Impreso en Japón.

A3

YZF-R6



A4

PROLOGO

Este catálogo de repuestos corresponde a las piezas para el o los modelos que figuran en la página de portada. Al formular el pedido de repuestos, se ruega citar este catálogo y especificar correctamente el número y el nombre de las piezas.

1. Las modificaciones y agregados que se hayan realizado después de la edición de este Catálogo de Repuestos, serán anunciados en las Informaciones de Recambios.
   Es recomendable que se hagan las correcciones necesarias en el Catálogo de Repuestos de acuerdo con las Informaciones de Recambios.

2. Abreviaciones
   En este. Catálogo de Repuestos se emplean las siguientes abreviaciones.

   "UR" Usar el número de partes especificado
   "UN" Usar la cantidad necesaria
   "AP" Piezas sustitutivas
   "LM" Fabricación local (Hay que pedir los repuestos en las cercanías)
   "F#" Nº de bastidor (Nº aplicable a la máquina)
   "O/S" Sobredimensionado

3. La cantidad de componentes para el montaje
   - Los componentes, suministrados como conjunto, se describen con un punto (.) que precede al nombre del parte como se indica a continuación.
   - La numeración que aparece a la derecha de cada descripción indica la cantidad de partes por cada unidad de conjunto.

CODIGO Nº	DESCRIPCION	CANT.	OBSERVACIONES
2F5–83310–60	ENSAMBLAJE DE LA LUZ	2	
115–83311–60	.BOMBILLA (6V–18W)	1	

4. Los colores de los componentes se indican como sigue en la columna de "OBSERVACIONES".


CODIGO Nº	DESCRIPCION	CANT.	OBSERVACIONES
2N4–24110–00–X5	COMP. DEL TANQUE	2	MXR
3J1–24240–10	.GRAFICO, DEL TANQUE	1	PARA MXR

5. Debe tenerse en cuenta que las ilustraciones sirven como guia para la búsqueda de los números de partes y no deben usarse para el montaje. Durante el montaje, se recomienda usar el manual de taller correspondiente.

6. EL asterisco (*) antes del número de referencia indica los elementos modificados después de la primera edición.


7. Números de serie

Nº de Serie del motor



IDE-MC-5SL11

Nº de Serie del bastidor



IDB-MC-5SL11

8. Códigos de color aplicables (El símbolo (*) muestra el color de modelo.)

Abreviatura	Nombre de color	Código de color
DBNM8(*)	DARK BLUISH GRAY METALLIC 8	0919
DPBMC(*)	DEEP PURPLISH BLUE METALLIC C	0564
LGB	LOW GLOSS BLACK	0098
SMX	BLACK METALLIC X	0903
VRC1(*)	VIVID RED COCKTAIL 1	0121

ROTULO DE MODELO

(1) El rótulo llamada “Rótulo de Modelo” está en la ubicación indicada abajo en el (3). Cuando se utilice este catálogo de repuestos, se ruega cotejar entre el “código de modelo–número de código de producción” del catálogo y el “código de modelo–número de código de producción” indicado en el Rótulo de Modelo fijado en el producto correspondiente.

(2) Indicación del “Rótulo de Modelo”

	a	b
○	xxxx – xxx	
●	x c	


a: Código de tipo de Modelo

b: Número de código de Producción

c: Tipo de color

○	4TW1–010
●	A

(3) Ubicación de fijación del Rótulo de Modelo



MDL-MC-5SL11

(4) Información de Color

Código de Modelo	Código de tipo de color	Código de color	Nombre de color	Abreviatura
5SLB	A	0121	VIVID RED COCKTAIL 1	VRC1
	B	0564	DEEP PURPLISH BLUE METALLIC C	DPBMC
	C	0919	DARK BLUISH GRAY METALLIC 8	DBNM8

(5) Código de Modelo–Número de código de Producción del Modelo Listado en este Catálogo de Repuestos

Código de Modelo	Número de Código de Producción	País (destino)
5SLB	050	SPAIN

Código de Modelo	Número de Código de Producción	País (destino)

CONTENIDO

MOTOR

SHASIS

INDICE





FIG. 1 CILINDRO

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5SL–11101–00	CULATA DE CILINDRO COMPLETA	1					
2	5EB–11133–10	.GUIA DE VALVULA 1	16					
3	93440–10153	.SEGURO	16					
4	90105–06027	.TORNILLO	20					
5	90340–20090	.TORNILLO, DE DRENAJE	3					
6	11H–15138–00	.BOQUILLA 1	1					
7	95027–08012	PERNO, DE BRIDA	1					
8	90430–08119	JUNTA	1					
9	95617–08625	PERNO DE PUNTAL	8					
10	90119–10003	TORNILLO CON ARANDELA	10					
11	91317–06060	PERNO	2					
12	94701–00402	BUJIA (NGK CR10EK)	4					
13	5SL–11181–00	JUNTA, DE CULATA 1	1					
14	5SL–11191–00	TAPA CULATA DE CILINDRO 1	1					
15	5SL–11193–00	EMPAQUE	1					
16	5SL–1482K–00	PLACA	4					
17	5SL–14890–00	VALVULA DE LENGUETA COMPLETA	2					
18	5SL–14899–00	TAPA, DE CAJA	2					
19	90110–06073	TORNILLO ALLEN	4					
20	90109–066F0	PERNO	6					
21	4KG–1111G–00	CASQUILLO DE GOMA	6					
22	99530–10114	PASADOR, DE ESPIGA	2					



5EB3351-9020

FIG. 2 CIGUENAL & PISTON

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5SL–11411–00	CIGUENAL	1					
2	5EB–11416–A0	COJINETE PLANO 1	10					UR BLANCO
	5EB–11416–00	COJINETE PLANO 1	10					UR AZUL
	5EB–11416–10	COJINETE PLANO 1	10					UR NEGRO
	5EB–11416–20	COJINETE PLANO 1	10					UR MARRON
	5EB–11416–30	COJINETE PLANO 1	10					UR VERDE
3	5SL–11631–00	PISTON (NORMA)	4					
4	5SL–11603–00	JUEGO DE ANILLOS (NORMA)	4					
5	5SL–11633–00	PASADOR, PISTON	8					
6	93450–17129	SEGURO	4					
7	5SL–11650–00	BIELA COMPLETA	4					
8	5SL–11654–00	.TORNILLO DE BIELA	2					
9	90179–07652	.TUERCA	2					
10	5SL–11656–00	COJINETE PLANO	8					UR AZUL
	5SL–11656–10	COJINETE PLANO	8					UR NEGRO
	5SL–11656–20	COJINETE PLANO	8					UR MARRON
	5SL–11656–30	COJINETE PLANO	8					UR VERDE





FIG. 3 VALVULA

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5EB–12111–00	VALVULA DE ADMISION	8					
2	5SL–12121–00	VALVULA DE ESCAPE	8					
3	5SL–12116–00	ASIENTO RESORTE DE VALVULA	8					
4	5EB–12126–00	ASIENTO RESORTE DE VALVULA2	8					
5	5SL–12113–00	RESORTE VALVULA INTERNA	8					
6	5SL–12114–00	RESORTE VALVULA EXTERIOR	8					
7	5EB–12124–01	RESORTE VALVULA EXTERIOR	8					
8	5EB–12117–00	RETEN RESORTE DE VALVULA	8					
9	5EB–12127–00	RETEN RESORTE DE VALVULA	8					
10	1HX–12118–00	SEGURO DE VALVULA	32					
11	4TV–12119–00	SELLO DE ACEITE VALVULA	16					
12	1HX–12168–00	COJIN, AJUSTADOR 2 (1.20)	16					UR
	1HX–12168–20	COJIN, AJUSTADOR 2 (1.25)	16					UR
	1HX–12168–40	COJIN, AJUSTADOR 2 (1.30)	16					UR
	1HX–12168–60	COJIN, AJUSTADOR 2 (1.35)	16					UR
	1HX–12168–80	COJIN, AJUSTADOR 2 (1.40)	16					UR
	1HX–12168–A0	COJIN, AJUSTADOR 2 (1.45)	16					UR
	1HX–12168–F0	COJIN, AJUSTADOR 2 (1.50)	16					UR
	1HX–12168–H1	COJIN, AJUSTADOR 2 (1.55)	16					UR
	1HX–12168–K1	COJIN, AJUSTADOR 2 (1.60)	16					UR
	1HX–12168–M1	COJIN, AJUSTADOR 2 (1.65)	16					UR
	1HX–12168–R1	COJIN, AJUSTADOR 2 (1.70)	16					UR
	1HX–12168–U1	COJIN, AJUSTADOR 2 (1.75)	16					UR
	1HX–12168–W1	COJIN, AJUSTADOR 2 (1.80)	16					UR
	1HX–12168–Y1	COJIN, AJUSTADOR 2 (1.85)	16					UR
	1HX–12169–11	COJIN, AJUSTADOR 2 (1.90)	16					UR
	1HX–12169–31	COJIN, AJUSTADOR 2 (1.95)	16					UR



5EB3351-9030

FIG. 3 VALVULA

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
12	1HX–12169–50	COJIN, AJUSTADOR 2 (2.00)	16					UR
	1HX–12169–70	COJIN, AJUSTADOR 2 (2.05)	16					UR
	1HX–12169–90	COJIN, AJUSTADOR 2 (2.10)	16					UR
	1HX–12169–E0	COJIN, AJUSTADOR 2 (2.15)	16					UR
	1HX–12169–G0	COJIN, AJUSTADOR 2 (2.20)	16					UR
	1HX–12169–J0	COJIN, AJUSTADOR 2 (2.25)	16					UR
	1HX–12169–L0	COJIN, AJUSTADOR 2 (2.30)	16					UR
	1HX–12169–N0	COJIN, AJUSTADOR 2 (2.35)	16					UR
	1HX–12169–T0	COJIN, AJUSTADOR 2 (2.40)	16					UR
13	5EB–12153–20	LEVANTADOR DE VALVULA	16					UR AZUL
	5EB–12153–30	LEVANTADOR DE VALVULA	16					UR ROJO
	5EB–12153–09	LEVANTADOR DE VALVULA	16					AP VERDE





FIG. 4 ARBOL DE LEVAS & CADENA


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5SL–12170–00	ARBOL DE LEVAS COMPLETO 1	1					
2	5SL–12180–00	ARBOL DE LEVAS COMPLETO 2	1					
3	5EB–12176–00	CATALINA DE CADENA	2					
4	90105–07342	TORNILLO	4					
5	94591–49120	CADENA	1					
6	5BE–12241–00	TOPE DE GUIA 2	1					
7	5SL–12210–10	TENSOR CADENA DE LEVA	1					
8	5EL–12228–00	.PERNO	1					
9	5SL–12214–00	.EMPAQUE	1					
10	4FM–12213–00	EMPAQUE DE CAJA TENSOR	1					
11	91317–06025	PERNO	2					
12	5EB–12251–00	AMORTIGUADOR CADENA 1	1					
13	5EB–12252–10	AMORTIGUADOR CADENA 2	1					
14	93607–44190	PASADOR DE CLAVIJA	1					



5SL1300-B050

FIG. 5 BOMBA DE AGUA

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5EB–12421–00	CAJA DE BOMBA DE AGUA	1					
2	93306–00106	COJINETE	1					
3	93101–12173	SELLO ACEITE	1					
4	11H–12438–10	SELLO MECANICO	1					
5	5EB–12450–00	EJE IMPULSOR COMPLETO	1					
6	5SL–12422–00	CUBIERTA DE CAJA	1					
7	5EB–12439–00	ANILLO O	1					
8	95024–06020	PERNO, DE BRIDA	2					
9	90430–06014	JUNTA	1					
10	99009–12400	PRESILLA REDONDA	1					
11	93210–33133	ANILLO O	1					
12	90110–06149	TORNILLO ALLEN	2					
13	4NK–12579–00	MANGUERA 4	1					
14	5EB–12581–00	CONEXION	1					
15	5EB–12577–01	MANGUERA 2	1					
16	90450–35001	BRIDA, MANGUERA	2					
17	5SL–12588–01	MANGUERA 5	1					
18	90450–22017	BRIDA, MANGUERA	1					
19	5GV–1246E–00	CUBIERTA 2	1					
20	90450–38040	BRIDA, MANGUERA	1					
21	5GV–1246A–00	CUBIERTA 1	1					
22	90450–32001	BRIDA, MANGUERA	1					
23	93210–47675	ANILLO O	1					
24	5EB–12469–00	CONDUCTO	1					
25	90105–06053	TORNILLO	2					



5SLB300-C060

FIG. 6 RADIADOR & MANGUERA

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5SL–12410–00	TERMOSTATO CONJUNTO	1					
2	5EB–12413–00	CUBIERTA TERMOSTATO	1					
3	91317–06020	PERNO	2					
4	5SL–12578–00	MANGUERA 3	1					
5	90450–35001	BRIDA, MANGUERA	2					
6	5GV–1246E–00	CUBIERTA 2	1					
7	5SL–12461–00	RADIADOR COMPLETO	1					
8	5SL–12405–00	COMPRESOR	1					
9	5EB–12659–00	AMORTIGUADOR DE CUBIERTA 2	2					
10	5EB–12668–00	AMORTIGUADOR DE CUBIERTA 3	2					
11	90445–08016	TUBO	1					
12	90467–08075	PRESILLA	1					
13	90480–15363	TAPON	3					
14	90387–07391	COLLAR	2					
15	5SL–12579–00	MANGUERA 4	1					
16	5GJ–12675–00	PERNO, SUJECION VENTILADOR	3					
17	90450–35001	BRIDA, MANGUERA	1					
18	5SL–12462–00	TAPON, DEL RADIADOR	1					
19	90105–06040	TORNILLO	2					
20	90201–06071	ARANDELA PLANA	2					
21	90450–35001	BRIDA, MANGUERA	1					
22	90467–08075	PRESILLA	1					
23	5SL–1244E–00	SOPORTE 1	1					
24	95827–06012	TUERCA DE REBORDE	1					
25	5SL–12582–10	CONEXION	1					
26	5SL–12551–10	55 PLACA	1					
27	90450–35001	BRIDA, MANGUERA	1					





FIG. 6 RADIADOR & MANGUERA


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
28	5SL–12589–01	MANGUERA 6	1					
29	90450–22017	BRIDA, MANGUERA	1					
30	90467–200A0	PRESILLA	2					
31	5SL–1243A–00	TUBO 1	1					
32	90467–11090	PRESILLA	2					
33	5SL–1243E–00	TUBO 2	1					
34	90467–11090	PRESILLA	2					
35	5SL–1244G–00	MANGUERA4	1					
36	90467–11090	PRESILLA	1					
37	90467–11090	PRESILLA	1					
38	90450–32001	BRIDA, MANGUERA	1					



5SL1300-B070

FIG. 7 BOMBA DE ACEITE


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5MT–13300–00	BOMBA DE ACEITE COMPLETA	1					
2	91808–17032	PASADOR DE CLAVIJA	2					
3	90109–06031	PERNO	3					
4	5SL–13410–00	CAJA DE FILTRO COMPLETA	1					
5	5EB–13415–00	.SELLO COLADOR ACEITE	1					
6	94580–25080	CADENA	1					
7	5EB–13898–00	SOSTEN	1					
8	90110–06041	TORNILLO ALLEN	2					
9	5JW–13416–00	TUBO DE ACEITE 1	1					
10	93210–14003	ANILLO O	2					
11	90110–06041	TORNILLO ALLEN	2					
12	5EB–13161–00	TUBO CONDUCTOR 1	1					
13	5EB–1316E–00	TUBO, DE ENTREGA 5	1					
14	93210–09165	ANILLO O	2					
15	93210–06667	ANILLO O	1					



5SL1300-B080

FIG. 8 FILTRO ACEITE


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5EB–13470–00	ENFRIADOR DE ACEITE COMPLETO	1					
2	5EB–12822–00	.PERNO DE UNION	1					
3	5EB–13475–00	.EMPAQUE	1					
4	4JH–13473–00	.ANILLO O	1					
5	5GH–13440–00	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE	1					
6	90401–20145	PERNO DE UNION	1					
7	3KS–13490–00	VALVELA DE DESCOMPRESION	1					
8	93210–15566	ANILLO O	1					
9	5SL–13417–00	TAPA DE FILTRO	1					
10	90340–14132	.TORNILLO, DE DRENAJE	1					
11	214–11198–01	.EMPAQUE	1					
12	5SL–13414–00	EMPAQUE DE TAPA FILTRO	1					
13	91317–06025	PERNO	12					
14	90110–06020	TORNILLO ALLEN	1					
15	5EB–2836A–00	SOPORTE 1	1					
16	5EB–2836E–00	SOPORTE 2	1					
17	99530–08012	PASADOR, DE ESPIGA	2					
18	90465–10030	BRIDA	1					



5SLB300-C090

FIG. 9 ADMISION


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5SL–13586–01	TOBERA DE CARBURADOR 1	2					
2	5SL–13596–01	TOBERA DE CARBURADOR 2	2					
3	91317–06020	PERNO	8					
4	90450–63003	BRIDA, MANGUERA	4					
5	5SL–14411–00	CAJA FILTRO DEL AIRE 1	1					
6	5SL–14421–00	CAJA FILTRO DEL AIRE 2	1					
7	5EB–14452–00	SELLO	1					
8	5EB–14462–00	SELLO	1					
9	98507–05025	TORNILLO DE CABEZA PLANA	6					
10	5SL–14450–00	ELEMENTO COMP.FILTRO DE AIRE	1					
11	5EB–1441F–01	REPARTODOR, CAJA FILTRO AIRE	1					
12	5EB–14457–00	SELLO	1					
13	5SL–14453–00	UNION DEL FILTRO DEL AIRE 1	4					
14	5SL–14469–00	EMBUDO PARA AIRE	2					
15	5SL–14479–00	EMBUDO	2					
16	5SL–14477–00	PLACA	1					
17	97707–50120	TORNILLO ROSCA HEMBRA	10					
18	90445–11795	TUBO (L30)	1					
19	90467–10041	PRESILLA	1					
20	90338–08174	TAPON	1					
21	5EB–14467–00	SELLO	1					
22	90450–53002	BRIDA, MANGUERA	4					
23	5CA–14435–00	ANILLO PROTECTOR	1					
24	90480–12314	TAPON	1					
25	5SL–15373–00	MANGUELA DE RESPIRADERO	1					
26	90467–15054	PRESILLA	1					
27	5CA–85886–00	SENSOR	1					



5SLB300-C090

FIG. 9 ADMISION


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
28	90387–065J6	COLLAR	1					
29	90119–06172	TORNILLO CON ARANDELA	1					
30	90467–17128	PRESILLA	2					
31	5SL–12682–10	PROTECTOR	1					



5SL1300-B101

FIG. 10 ADMISION 2


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5SL–13750–00	CAJA DE ACELERADOR COMPL.	1					
2	4SV–14933–00	.RESORTE DE DIAFRAGMA	4					
3	5SL–24411–00	.DIAFRAGMA	4					
4	90430–09002	.JUNTA	4					
5	5SL–13761–00	.INYECTOR	4					
6	5FL–14147–00	.ANILLO O	4					
7	4KM–14216–00	.TORNILLO	8					
8	5SL–14987–00	.TUBO	2					
9	3LN–24515–00	.RED DE FILTRO 2	2					
10	90467–15012	.PRESILLA	4					
11	5SL–14148–00	.TUBO	2					
12	5SL–14348–00	.MANGUERA	2					
13	90467–15001	.PRESILLA	2					
14	8CC–14216–10	.TORNILLO	2					
15	5JW–14104–00	.CJTO. TORNNILLO DE AIRE	4					
16	3H1–14147–00	..ANILLO O	1					
17	5SL–14103–00	.CJTO. TORNILLO DEL RALENTI	1					
18	5JW–82380–00	.SENSOR DE PRESION	1					
19	98506–05016	.TORNILLO, DE CABEZA CRUZADA	2					
20	92906–05100	.ARANDELA, PLANA	2					
21	92906–05600	.ARANDELA, PLANA	2					
22	5JW–14589–00	.RESORTE	1					
23	5SL–85885–00	.TERMICA SENSORIO	1					
24	5SL–13906–00	.REGULADOR	1					
25	98507–05008	.TORNILLO DE CABEZA CON PLANA	2					
26	5JW–14118–00	.TAPA	1					
27	5SL–14349–00	.TUBO	1					



5SL1300-B101

FIG. 10 ADMISION 2

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
28	5PW–14396–00	.TUBO	4					
29	5PW–14349–00	.TUBO	1					
30	68V–13533–00	.MANGUERA, DE VACIO 4	2					
31	5PW–14251–00	.NIPLE	2					
32	5FL–14348–10	.MANGUERA	4					
33	5PW–1410F–00	.CONECTOR	1					
34	68V–24376–00	.TUBO DE UNION 1	2					
35	5SL–82386–00	.EXTENSION, ARNES DE CABLES	1					
36	5PW–14112–00	.VALVULA DE ACELERACION 1	4					
37	5SL–14413–00	SOPORTE	1					
38	5SL–13971–00	ANILLO DE ESPACIADOR	1					
39	90464–16005	BRIDA	1					
40	90464–16005	BRIDA	1					
41	5SL–13972–00	TUBO, COMBUSTIBLE 2	1					
42	90467–12003	PRESILLA	2					



5SL1300-B110

FIG. 11 SYSTEMA DE INDUCCION DE AIRE

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5SL–14840–00	VALVULA, CORTE DE AIRE	1					
2	5SL–14834–00	SOPORTE	1					
3	5SL–14881–00	TUBO 1	2					
4	90467–18172	PRESILLA	2					
5	5SL–14882–00	TUBO 2	1					
6	90467–18172	PRESILLA	1					
7	90467–180A0	PRESILLA	2					
8	90467–17128	PRESILLA	1					
9	90105–06020	TORNILLO	1					




FIG. 12 DESCARGA

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5SL–14602–00	TUBO DE ESPAPE COMPLETO	1					
2	3YF–14613–01	JUNTA, TUBO DE ESCAPE	4					
3	90179–08410	TUERCA	8					
4	95024–08035	PERNO, DE BRIDA	1					
5	5SL–14710–20	TUBO DE ESCAPE COMPLETO 1	1					
6	5SL–14714–00	.EMPAQUE DE SILENCIADOR	1					
7	95814–08045	.TUERCA DE REBORDE	1					
8	5SL–14715–00	.BANDA DE SILENCIADOR	1					
9	5SL–21446–10	SOPORTE DE SILENCIADOR 2	1					
10	90105–08054	TORNILLO	1					





FIG. 13 CARTER


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5SL–15100–01	CARTER COMPLETO	1					
2	5EB–15155–00	.BOQUILLA 3	4					
3	93210–04092	.ANILLO O	4					
4	5EB–13418–00	TUBO DE ACEITE 2	1					
5	93210–14579	ANILLO O	2					
6	90110–06091	TORNILLO ALLEN	2					
7	5SL–15189–00	TAPON	1					
8	90149–06020	TORNILLO DE REGLAJE	1					
9	99530–10014	PASADOR, DE ESPIGA	3					
10	90105–087A0	TORNILLO	8					
11	90105–086A9	TORNILLO	2					
12	90201–087K3	ARANDELA PLANA	10					
13	95817–06055	TUERCA DE REBORDE	6					
14	95817–08065	TUERCA DE REBORDE	2					
15	90109–065G3	PERNO	2					
16	95817–06065	TUERCA DE REBORDE	2					
17	95817–06045	TUERCA DE REBORDE	3					
18	95817–06100	TUERCA DE REBORDE	1					
19	90105–06006	TORNILLO	1					
20	5SL–11165–00	PLACA RESPIRADERO	1					
21	90149–06020	TORNILLO DE REGLAJE	3					
22	5VX–15413–01	CUBIERTA	1					
23	5SL–15462–00	EMPAQ CUBIERTA DE CARTER 3	1					
24	91314–06025	PERNO	4					
25	90467–14015	PRESILLA	1					
26	36Y–15189–00	TAPON	2					
27	93210–16325	ANILLO O	2					



5SLB300-C130

FIG. 13 CARTER


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
28	5EB–15362–00	TAPON DEL NIVEL DE ACEITE	1					
29	93210–09165	ANILLO O	1					
30	5SL–15377–00	GUIA DE ENTRADA	1					



5SL1300-B140

FIG. 14 CUBIERTA DE CARTER 1


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5SL–15411–00	CUBIERTA DE CARTER 1	1					
2	5SL–15451–00	EMPAQ DE CUBIERTA DE CARTER	1					
3	99530–08012	PASADOR, DE ESPIGA	2					
4	91314–06025	PERNO	9					
5	90461–10006	GRAPA	1					
6	5SL–15418–00	CUBIERTA CAJA DE CADENA	1					
7	91314–06025	PERNO	3					
8	5SL–15421–00	TAPA DE CARTER DERECHA	1					
9	3F9–15362–00	TAPON DEL NIVEL DE ACEITE	1					
10	93210–27194	ANILLO O	1					
11	5SL–15461–00	JUNTA TAPA CARTER DRCHO	1					
12	93608–17263	PASADOR DE CLAVIJA	2					
13	90109–06031	PERNO	9					
14	90110–06071	TORNILLO ALLEN	1					
15	5SL–15416–00	CUBIERTA DE BOMBA DE ACEITE	1					
16	90465–14011	BRIDA	1					
17	98507–06012	TORNILLO DE CABEZA PLANA	1					
18	92014–08014	PERNO	1					
19	90430–08143	JUNTA	1					
20	5SL–15456–00	EMPAQ CUBTA.BOMBA ACEITE 1	1					
21	99530–08012	PASADOR, DE ESPIGA	2					
22	90109–06014	PERNO	5					
23	90109–06015	PERNO	2					
24	90465–08395	BRIDA	1					
25	90340–32004	TORNILLO, DE DRENAJE	1					
26	93210–32172	ANILLO O	1					
27	5SL–15425–00	CUBIERTA DE GENERADOR 2	1					



5SL1300-B140

FIG. 14 CUBIERTA DE CARTER 1

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
28	5SL–15463–00	EMPAQ CUBIERTA CARBURADOR 2	1					
29	99530–08012	PASADOR, DE ESPIGA	2					
30	90109–06014	PERNO	2					
31	90109–06015	PERNO	4					
32	5EB–15441–00	SOSTEN DE CABLE DE EMBRAGUE	1					




5SL1300-B150

FIG. 15 ARRANQUE

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5SL–15512–00	ENGRENAJE NEUTRO	1					
2	5MT–15521–00	EJE 1	1					
3	5SL–15590–00	ENSAMBLE GUIA CADENA ARRANQUE	1					
4	5MT–15515–00	ENGRANAJE 3	1					

FIG. 16 EMBRAGUE



5SL1300-B160

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5SL–16150–10	CAMPANA DE EMBRAGUE	1					
2	5EB–16154–00	ARANDELA, DE EMPUJE 1	1					
3	5SL–16371–00	CUBO, DE EMBRAGUE	1					
4	168–16324–00	DISCO, DE EMBRAGUE (T=2.3)	1					
5	4FN–16321–00	PLACA DE FRICCION	6					
6	3J2–16324–00	DISCO, DE EMBRAGUE (T=2.0)	7					
7	93306–00304	COJINETE	1					
8	5EB–16356–01	VARILLA DE EMPUJE 1	1					
9	5EB–16351–01	PLATO DE PRESION	1					
10	90501–237L0	RESORTE DE COMPRESION	6					
11	90159–06002	TORNILLO CON VALONA	6					
12	5SL–16321–00	PLACA DE FRICCION	2					
13	90201–255A6	ARANDELA PLANA	1					
14	1AE–16164–00	PLACA DE EMPUJE 2	1					
15	90560–25270	SEPARADOR	1					
16	93310–340N8	COJINETE DE RODILLOS	1					
17	90215–20004	ARANDELA DE CIERRE	1					
18	90170–20008	TUERCA	1					
19	93317–11020	COJINETE	1					
20	93315–31502	COJINETE DE RODILLOS	1					
21	93102–15212	SELLO ACEITE	1					
22	5EB–16382–00	EJE DE PALANCA DE EMPUJE	1					
23	92907–08600	ARANDELA	1					
24	99001–07600	PRESILLA REDONDA	1					
25	5SL–16340–00	PALANCA DE EMPUJE COMPLETA	1					
26	90201–10614	ARANDELA PLANA	1					
27	99001–09600	PRESILLA REDONDA	1					





FIG. 16 EMBRAGUE

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
28	90508–165B1	RESORTE DE TORSION	1					



5SL1300-B170

FIG. 17 TRANSMISION

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5SL–17411–00	EJE, PRINCIPAL (13T)	1					
2	90387–253M6	COLLAR	1					
3	5SL–17151–20	ENGRANAJE PINON DE 5TA (21T)	1					
4	90209–21332	ARANDELA DE SEPARACION	2					
5	93440–25185	SEGURO	2					
6	5SL–17131–20	ENGRANAJE PINON DE 3RA(18/24T)	1					
7	90387–2513E	COLLAR	1					
8	5SL–17161–00	ENGRANAJE PINON 6TA (24T)	1					
9	90209–22352	ARANDELA DE SEPARACION	1					
10	90209–21351	ARANDELA DE SEPARACION	1					
11	5SL–17121–00	ENGRANAJE DE PINON DE 2DA(19T)	1					
12	5EB–15163–01	CAJA DE COJINETE 1	1					
13	93306–30525	COJINETE (B6305)	1					
14	93306–20464	COJINETE	1					
15	90151–06008	TORNILLO EMBUTIDO	3					
16	5SL–17421–00	EJE SECUNDARIO	1					
17	93306–30546	COJINETE (B6305A5 ESPECIAL)	1					
18	90387–2504A	COLLAR	1					
19	90387–2813C	COLLAR	1					
20	5SL–17221–10	ENGRANAJE RUEDA DE 2DA (37T)	1					
21	90209–25342	ARANDELA DE SEPARACION	3					
22	93440–28062	SEGURO	3					
23	5SL–17261–10	ENGRANAJE RUEDA DE 6TA (26T)	1					
24	90387–2813D	COLLAR	2					
25	5SL–17241–00	ENGRANAJE DE RUEDA 4TA (32T)	1					
26	90209–25349	ARANDELA DE SEPARACION	1					
27	90209–25350	ARANDELA DE SEPARACION	1					




FIG. 17 TRANSMISION

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
28	5SL–17231–00	ENGRANAJE RUEDA DE 3RA (28T)	1					
29	5SL–17251–00	ENGRANAJE RUEDA DE 5TA (25T)	1					
30	90387–2202V	COLLAR	1					
31	5SL–17211–00	ENGRANAJE RUEDA DE 1 RA (37T)	1					
32	93102–35423	SELLO ACEITE	1					
33	5SL–17460–00	CORONA	1					
34	90215–21290	ARANDELA DE CIERRE	1					
35	90179–18667	TUERCA	1					
36	90201–20278	ARANDELA PLANA	1					
37	93306–20464	COJINETE	1					
38	278–17424–01	PRESILLA REDONDA 1	1					





FIG. 18 LEVA DE CAMBIO & HORQUILLA

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5SL–18540–00	LEVADEL CAMBIO COMPLETA	1					
2	136–18542–00	.PUNTO MVERTO	1					
3	5SL–18511–00	HORQUILLA DEL CAMBIO 1	1					
4	5MT–18512–00	HORQUILLA DEL CAMBIO 2	1					
5	5EB–18513–00	HORQUILLA DEL CAMBIO 3	1					
6	4XV–18531–00	BARRA GUIA HORQ. CAMBIO 1	2					
7	90501–064L1	RESORTE DE COMPRESION	4					
8	5EB–18536–00	TOPE DE PALANCA SELECTOR	1					
9	90110–06018	TORNILLO ALLEN	2					



5SL1300-B190

FIG. 19 EJE DE CAMBIO & PEDAL

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	90506–14003	RESORTE DE TENSION	1					
2	132–16346–00	GANCHO DE RESORTE	1					
3	5SL–18127–00	PASADOR DE PALANCA	1					
4	93317–11287	COJINETE	1					
5	93101–12004	SELLO ACEITE	1					
6	5SL–18101–00	EJE SELECTOR COMPLETO	1					
7	90508–295B2	.RESORTE DE TORSION	1					
8	5SL–18140–00	.PALANCA DE TOPE COMPLETA	1					
9	99009–17400	.PRESILLA REDONDA	1					
10	90201–177G4	.ARANDELA PLANA	1					
11	90201–154E8	ARANDELA, DE PLACA (T=1.0)	1					
12	5EB–18112–01	BRAZO DEL CANBIO	1					
13	5LV–18116–00	VARILLA DE CONECTOR 1	1					
14	4XV–18154–00	CUBIERTA GUARDAPOLVO	1					
15	90111–06019	TORNILLO	1					
16	95824–06020	TUERCA DE REBORDE	1					
17	5SL–18115–00	VARILLA DEL CANBIO	1					
18	90170–08358	TUERCA	1					
19	95304–06700	TUERCA	1					
20	5EB–18110–10	PEDAL DE CAMBIO COMPLETO	1					
21	2H9–18154–00	.CUBIERTA GUARDAPOLVO	1					
22	5EB–18113–00	.FUNDA DEL PEDAL DEL CAMBIO	1					
23	90201–12013	ARANDELA PLANA	1					
24	90206–12074	ARANDELA ONDULADA	1					




FIG. 20 CUADRO

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5SL–21110–00	ARMAZON COMPLETO	1					
2	5SL–21190–00	CUADRO TRASERO COMPLETA	1					
3	90149–10007	TORNILLO DE REGLAJE	2					
4	90185–10002	TUERCA AUTOBLOCANTE	4					
5	90149–10006	TORNILLO DE REGLAJE	2					
6	5SL–2117V–00	CUBIERTA 7	1					
7	90480–13398	TAPON	1					
8	3KJ–24723–00	AMORTIGUADOR DE ASIENTO	1					
9	5SL–28415–00	AMORTIGUADOR 1	1					
10	5SL–2117W–00	CUBIERTA 8	1					
11	90480–13398	TAPON	1					
12	3KJ–24723–00	AMORTIGUADOR DE ASIENTO	1					
13	5SL–28415–00	AMORTIGUADOR 1	1					
14	5SL–21649–00	AMORTIGUADOR	1					
15	90111–05006	TORNILLO	4					
16	90387–050X4	COLLAR	2					
17	91317–05012	PERNO	2					
18	90110–10008	TORNILLO ALLEN	3					
19	90110–10007	TORNILLO ALLEN	1					
20	5SL–21283–00	SOPORTE DE MOTOR	1					
21	5SL–21488–00	AMORTIGUADOR	1					
22	5SL–21486–00	AMORTIGUADOR 2	1					
23	90110–10008	TORNILLO ALLEN	2					
24	90105–10042	TORNILLO	1					
25	90179–10696	TUERCA	1					
26	90338–27007	TAPON	2					
27	5EB–21495–00	PERNO DE AJUSTE	1					




FIG. 20 CUADRO

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
28	90105–106A2	TORNILLO	1					
29	90179–10696	TUERCA	1					
30	5EB–21495–00	PERNO DE AJUSTE	1					
31	5SL–2117M–00	CUBIERTA	1					
32	36Y–21639–00	AMORTIGUADOR 2	2					
33	5SL–21208–00	SELLO 1	1					
34	90464–12036	BRIDA	2					
35	90269–07007	REMACHE	2					
36	5SL–21268–00	SELLO	4					
37	5SL–2139X–00	AMORTIGUADOR	1					
38	5SL–8258J–00	CAJA DE CONECTOR 1	1					
39	5SL–8259J–00	CAJA DE CONECTOR 2	1					
40	90464–15195	BRIDA	1					





FIG. 21 GUARDABARRO


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5SL–21511–00–P4	GUARDABARRO DELANTERO	1					PARA VRC1,DBNM8
	5SL–21511–00–P1	GUARDABARRO DELANTERO	1					PARA DPBMC
2	90480–14003	TAPON	4					
3	90387–06057	COLLAR	4					
4	90111–06040	TORNILLO	2					
5	92014–06025	PERNO	2					
6	95707–06500	TUERCA DE BRIDA	2					
7	5SL–8212B–00	CAJA DE BATERIA	1					
8	5MT–2172X–00	CUBIERTA DE LUZ DE COLA	1					
9	90338–06018	TAPON	2					
10	1AE–2834E–00	AMORTIGUADOR 1	2					
11	3KJ–24723–00	AMORTIGUADOR DE ASIENTO	5					
12	3YX–21376–00	BANDA DE HERRAMIENTA	1					
13	5SL–21646–00	BANDA	1					
14	5SL–21647–00	BANDA	1					
15	90183–05076	TUERCA DE RESORTE	3					
16	90183–06053	TUERCA DE RESORTE	3					
17	90183–04039	TUERCA DE RESORTE	2					
18	90464–07259	BRIDA	1					
19	90464–13249	BRIDA	1					
20	90111–06007	TORNILLO	2					
21	90387–06022	COLLAR	2					
22	90176–06055	TUERCA CORONA	2					
23	97707–60020	TORNILLO ROSCA HEMBRA	1					
24	91317–05012	PERNO	2					
25	90338–08226	TAPON	1					
26	5SL–21611–00–P4	GUARDABARRO TRASERO	1					PARA VRC1,DBNM8



5SL1332-B210

FIG. 21 GUARDABARRO

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
26	5SL–21611–00–P1	GUARDABARRO TRASERO	1					PARA DPBMC
27	5SL–21669–00	SELLO	1					
28	5SL–21629–00	GUARDABARRO INFERIOR	1					
29	3Y6–85130–02	REFLECTOR TRASERO COMPLETO	1					
30	95607–05100	TUERCA AUTOBLOCANTE	1					
31	90201–05725	ARANDELA PLANA	1					
32	5PW–2161G–00	SOPORTE 6	1					
33	92017–06020	PERNO	4					
34	90387–065G0	COLLAR	2					
35	90269–07077	REMACHE	2					
36	5JJ–82131–00	TIRANTE DE BATERIA	1					
37	5SL–28100–00	JUEGO DE HERRAMIENTAS	1					
38	5EB–14733–00	TAPETE 1	1					
39	5SL–28199–S1	MANUAL DEL PROPIETARIO	1					




5SLB300-C220


FIG. 22 CUBIERTA LATERAL

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5SL–Y2171–80–P4	CUBIERTA, LATERAL 1	1					UR SMX PARA VRC1
	5SL–Y2171–90–P1	CUBIERTA, LATERAL 1	1					UR DPBMC
	5SL–Y2171–A0–P4	CUBIERTA, LATERAL 1	1					UR SMX PARA DBNM8
2	5PW–2174X–00	.AMORTIGUADOR	2					
3	5SL–2172E–00	.SOPORTE,CUBIERTA LATERAL 1	1					
4	90338–06018	.TAPON	1					
5	99246–00080	.EMBLEMA, YAMAHA	1					UR PARA VRC1
	99241–00080	.EMBLEMA, YAMAHA	1					UR PARA DPBMC
	99247–00080	.EMBLEMA, YAMAHA	1					UR PARA DBNM8
6	5SL–2173E–00	.GRAFICO 1	1					UR PARA VRC1
	5SL–2173E–10	.GRAFICO 1	1					UR PARA DPBMC
	5SL–2173E–20	.GRAFICO 1	1					UR PARA DBNM8
7	5SL–2173F–00	.GRAFICO	1					UR PARA VRC1
	5SL–2173F–10	.GRAFICO	1					UR PARA DPBMC
	5SL–2173F–20	.GRAFICO	1					UR PARA DBNM8
8	5SL–21737–10	.EMBLEMA	2					UR PARA VRC1
	5SL–21737–20	.EMBLEMA	2					UR PARA DPBMC
	5SL–21737–30	.EMBLEMA	2					UR PARA DBNM8
9	90110–05201	TORNILLO ALLEN	1					
10	90183–05076	TUERCA DE RESORTE	1					
11	90269–07076	REMACHE	2					
12	90269–07010	REMACHE	6					
13	5SL–21871–00	TANQUE DE RECUPERACION	1					
14	4NK–21875–00	TAPA	1					
15	26H–21828–00	CODO	1					
16	90445–08376	TUBO (L330)	1					
17	90467–08003	PRESILLA	1					

FIG. 22 CUBIERTA LATERAL



REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
18	5SL–2172W–00	CUBIERTA	1					
19	90111–05002	TORNILLO	2					
20	90183–050A0	TUERCA DE RESORTE	2					
21	5SL–21746–00	AMORTIGUADOR	1					
22	90119–06059	TORNILLO CON ARANDELA	2					



5SL1300-B230

FIG. 23 BRAZO TRASERO

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5SL–22110–01	BRAZO TRASERO COMPLETO	1					
2	5EB–22184–00	BUJE	1					
3	93317–42550	COJINETE	1					
4	93315–42536	COJINETE DE RODILLOS	1					
5	5JJ–22128–00	TAPA DE EMPIJE 1	2					
6	93315–41762	COJINETE DE RODILLOS	1					
7	93109–17071	SELLO ACEITE	2					
8	90387–1012A	COLLAR	1					
9	5SL–22151–00	SELLO DE GUARDA	1					
10	92017–06016	PERNO	1					
11	90387–062X0	COLLAR	1					
12	5SL–22311–00	CABRECADENA	1					
13	90110–06102	TORNILLO ALLEN	2					
14	90387–06009	COLLAR	2					
15	5SL–22381–00	CUBIERTA 1	1					
16	90111–06038	TORNILLO	2					
17	90387–06681	COLLAR	2					
18	5SL–2219X–00	CUBIERTA	1					
19	90464–16012	BRIDA	1					
20	90464–16011	BRIDA	1					
21	5SL–2217A–00	BRAZO REEURIO	2					
22	5SL–2217M–00	BRAZO 1	1					
23	93315–31758	COJINETE DE RODILLOS	2					
24	93109–17071	SELLO ACEITE	4					
25	90387–1012A	COLLAR	2					
26	90105–10017	TORNILLO	1					
27	95607–10200	TUERCA DE AUTO-CIERRE	1					





FIG. 23 BRAZO TRASERO

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
28	90105–10017	TORNILLO	2					
29	95607–10200	TUERCA DE AUTO-CIERRE	2					
30	90387–1013U	COLLAR	1					
31	90105–10018	TORNILLO	1					
32	95607–10200	TUERCA DE AUTO-CIERRE	1					
33	4FN–22141–00	EJE DEL BARCULANTE	1					
34	90185–18104	TUERCA AUTOBLOCANTE	1					
35	90201–186M4	ARANDELA PLANA	1					
36	5PW–22125–00	PERNO	1					
37	5SL–21650–00	GUARDABARRO TRANSERO COMP.	1					
38	5SL–21639–00	AMORTIGUADOR 2	2					
39	90387–07717	COLLAR	3					
40	90464–16012	BRIDA	1					
41	90111–06038	TORNILLO	3					




5SL1300-B240

FIG. 24 SUSPENSION TRASERO


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5SL–22210–00	AMORTIGUADOR TRASERO COMPLETO	1					
2	93315–31758	.COJINETE DE RODILLOS	1					
3	93109–17071	.SELLO ACEITE	2					
4	90387–1012A	COLLAR	1					
5	90105–10017	TORNILLO	1					
6	95607–10200	TUERCA DE AUTO-CIERRE	1					
7	5SL–22219–00	SOPORTE SUPERIOR	1					
8	95607–14200	PERNO DE PUNTAL	1					

FIG. 25 DIRECCION



5SL1300-B250

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	93399–99955	COJINETE	1					
2	4XV–23415–01	CUBIERTA DE PISTA DE BOLAS 1	1					
3	90179–30691	TUERCA	2					
4	4XV–23418–00	ARANDELA ESPECIAL	1					
5	90202–30235	ARANDELA DE PLANA	1					
6	90170–28419	TUERCA	1					
7	90201–281U8	ARANDELA PLANA	1					
8	5SL–23435–00	PLATINA SUPERIOR	1					
9	91314–08030	PERNO	2					
10	4XV–2341B–00	EMBLEMA	1					
11	5EB–23818–00	CUBIERTA DE DIRECCION	1					
12	90119–06117	TORNILLO CON ARANDELA	2					



5SL1300-B260

FIG. 26 HORQUILLA DELANTERA

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5SL–23102–00	HORQUILLA DELANTERA COMPL.(MI)	1					
2	5SL–23126–00	.TUBO EXTERIOR (IZQUIERDO)	1					
3	5SL–23110–00	.TUBO INTERIOR COMPLETO 1	1					
4	5EB–23171–00	..PISTON HORQUILLA DELANT.	1					
5	5SL–23170–00	.CILINDRO COMPL DE HORQ DELAN	1					
6	5EB–23125–00	.METAL CORREDIZO 1	1					
7	4V4–23146–L0	.ARANDELA DE SELLO DE ACEITE	1					
8	4PU–23145–01	.RETEN DE ACEITE	1					
9	4V4–23153–L0	.ANILLO DE ENGANCHE	1					
10	4PU–23144–00	.GUARDAPOLVO	1					
11	5MT–23173–00	.VASTAGO AHUSADO	1					
12	5MT–23195–00	.GOMA	1					
13	2K8–23158–L0	.EMPAQUE	1					
14	3LC–23181–00	.TORNILLO CABEZAHEXAGONAL	1					
15	5SL–23141–00	.RESORTE HORQUILLA DELANT.	1					
16	3TJ–23149–10	.ARANDELA DE RESORTE SUPERIOR	1					
17	3LR–23149–00	.ARANDELA DE RESORTE SUPERIOR	1					
18	3LC–23357–00	.TUERCA	1					
19	5SL–23118–00	.SEPARADOR	1					
20	5MT–23111–00	.TAPON	1					
21	4V4–23188–L0	..ANILLO O	1					
22	91314–08040	.PERNO	2					
23	5SL–23103–00	HORQUILLA DELANTERA COMPL.(MD)	1					
24	5SL–23136–00	.TUBO EXTERIOR (DER.)	1					
25	5SL–23110–00	.TUBO INTERIOR COMPLETO 1	1					
26	5EB–23171–00	..PISTON HORQUILLA DELANT.	1					
27	5SL–23170–00	.CILINDRO COMPL DE HORQ DELAN	1					





FIG. 26 HORQUILLA DELANTERA

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
28	5EB–23125–00	.METAL CORREDIZO 1	1					
29	4V4–23146–L0	.ARANDELA DE SELLO DE ACEITE	1					
30	4PU–23145–01	.RETEN DE ACEITE	1					
31	4V4–23153–L0	.ANILLO DE ENGANCHE	1					
32	4PU–23144–00	.GUARDAPOLVO	1					
33	5MT–23173–00	.VASTAGO AHUSADO	1					
34	5MT–23195–00	.GOMA	1					
35	2K8–23158–L0	.EMPAQUE	1					
36	3LC–23181–00	.TORNILLO CABEZAHEXAGONAL	1					
37	5SL–23141–00	.RESORTE HORQUILLA DELANT.	1					
38	3TJ–23149–10	.ARANDELA DE RESORTE SUPERIOR	1					
39	3LR–23149–00	.ARANDELA DE RESORTE SUPERIOR	1					
40	3LC–23357–00	.TUERCA	1					
41	5SL–23118–00	.SEPARADOR	1					
42	5MT–23111–00	.TAPON	1					
43	4V4–23188–L0	..ANILLO O	1					
44	91314–08040	.PERNO	2					
45	5SL–23340–00	PLATINA INFERIOR COMPLETA	1					
46	91314–08025	PERNO	4					
47	4PU–2331G–00	CUBIERTA	2					
48	93399–99932	COJINETE	1					
49	3FV–23462–00	RETEN DE DIRECCION	1					

FIG. 27 DEPOSITO DE COMBUSTIBLE



REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5SL–Y2410–30–04	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE COMP.	1					UR VRC1
	5SL–Y2410–30–05	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE COMP.	1					UR DPBMC
	5SL–Y2410–M0–02	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE COMP.	1					UR DBNM8
2	5SL–24240–40	.JUEGO DE CALCOMANIAS	1					UR PARA VRC1
	5SL–24240–50	.JUEGO DE CALCOMANIAS	1					UR PARA DPBMC
	5SL–24240–60	.JUEGO DE CALCOMANIAS	1					UR PARA DBNM8
3	5SL–2413B–00	EMBLEMA	2					
4	5SL–24191–00	SOPORTE DEPOSITO DE COMBUST.1	1					
5	90480–15483	TAPON	2					
6	90387–06054	COLLAR	2					
7	90119–06062	TORNILLO CON ARANDELA	2					
8	90110–06079	TORNILLO ALLEN	2					
9	5SL–24183–00	AMORTIGUADOR DE MONTAJE 3	2					
10	90387–06055	COLLAR	1					
11	95827–06090	TUERCA DE REBORDE	1					
12	5SL–24182–00	AMORTIGUADOR DE MONTAJE 2	2					
13	5JJ–24602–00	TAPON COMPLETO	1					
14	90110–05112	TORNILLO ALLEN	3					
15	91317–05010	PERNO	1					
16	5PW–13907–00	BOMBA DE COMBUSTIBLE COMPLETA	1					
17	5SL–24491–10	SOPORTE BOMBA COMBUSTIBLE	1					
18	5PW–24192–00	SOPORTE DE DEPOSITO COMBUST.2	1					
19	98907–05008	TORNILLO DE LIGAR	2					
20	90154–05012	TORNILLO DE LIGAR	1					
21	90461–10009	GRAPA	1					
22	5JW–24486–00	ANILLO O	1					
23	90110–05014	TORNILLO ALLEN	6					




FIG. 27 DEPOSITO DE COMBUSTIBLE

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
24	5SL–22906–00	ASAMBLEA DE MANGUERA	1					
25	90467–10008	PRESILLA	2					
26	5SL–24129–00	CUBIERTA LATERAL 1	1					
27	5SL–24139–00	CUBIERTA LATERAL 2	1					
28	5SL–2414H–00	EQUILIBRIO, CUBIERTA	1					
29	5SL–2414J–00	EQUILIBRIO, CUBIERTA	1					
30	5SL–2414K–00	EQUILIBRIO, CUBIERTA 3	1					





FIG. 28 ASIENTO

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5SL–24710–00	ASIENTO SIMPLE COMPLETO	1					
2	5SL–2470F–00	.FUNDADE SILLIN	1					
3	90110–06258	TORNILLO ALLEN	2					
4	5SL–24750–00	ASIENTO TANDEM COMPLETO	1					
5	5SL–24751–00	.CUBIERTA DE ASIENTO TANDEM	1					
6	5SL–24720–00	.BANDA DE ASIENTO COMPLETA	1					
7	90201–06008	.ARANDELA PLANA	2					
8	95607–06200	.TUERCA DE AUTO-CIERRE	2					
9	5SL–24723–00	.AMORTIGUADOR DE ASIENTO	2					
10	5SL–24724–00	.AMORTIGUADOR DE ASIENTO	1					
11	5SL–24780–00	TORNILLO CONTROL DE AIRE	1					
12	5SL–24792–00	PLACA	1					
13	92017–06025	PERNO	2					
14	92017–06014	PERNO	2					
15	5SL–2479R–00	PLACA	1					
16	5SL–W2470–00	ASIENTO DE CIERRE COMPLETO	1					
17	5SL–24858–00	SELLO	1					
18	90202–08001	ARANDELA DE PLANA	2					
19	5SL–24758–00	RESORTE	1					



5SL1332-B290

FIG. 29 RUEDA DELANTERA

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5SL–25168–00–98	RUEDA FUNDIDA DELANTERA	1					LGB
2	4XV–25117–00	ESPACIADOR DE COJINETE	1					
3	93306–00420	COJINETE (B6004)	2					
4	93106–28043	RETEN DE ACEITE	2					
5	94112–17070	NEUMATICO(120/60ZR17 M/C 55W)	1					DUNLOP
6	93900–00030	VALVULA DE ARO (TR412)	1					TAIHEIYO
7	5MT–25398–00	BALANCEADOR DE RUEDA (10G)	1					UR
	5MT–25398–10	BALANCEADOR DE RUEDA (20G)	1					UR
	5MT–25398–20	BALANCEADOR DE RUEDA (30G)	1					UR
8	5SL–25181–00	EJE DE LA RUEDA	1					
9	90105–14002	TORNILLO	1					
10	4XV–25186–00	COLLAR DE RUEDA	2					
11	4XV–25118–00	CUBIERTA DE MASA PARA POLVO	2					





FIG. 30 CALIBRE FRENO DELANTERA


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5SL–2581T–00	DISCO DE FRENO	2					
2	90109–064G6	PERNO	10					
3	5SL–2580T–00	CALIBRE COMPLETO (IZQUIERDO)	1					
4	4SV–W0057–00	.PISTON COMPLETO PINZA	1					
5	3MA–W0047–10	..JUEGO DE RETENES DE PINZA	1					
6	4SV–W0057–10	.PISTON COMPLETO PINZA	1					
7	3GM–W0047–10	..JUEGO DE RETENES DE PINZA	1					
8	5SL–W0045–00	.JUEGO DE COJIN DE FRENO	1					
9	4SV–25919–00	.SOPORTE DE PASTILLAS	1					
10	4SV–25924–00	.PASADOR	1					
11	3GM–25925–00	.PRESILLA	2					
12	1J3–W0048–00	.CJTO TORNILLO DE PURGA	1					
13	5SL–2580U–00	CALIBRE COMPLETO (DERECO)	1					
14	4SV–W0057–00	.PISTON COMPLETO PINZA	1					
15	3MA–W0047–10	..JUEGO DE RETENES DE PINZA	1					
16	4SV–W0057–10	.PISTON COMPLETO PINZA	1					
17	3GM–W0047–10	..JUEGO DE RETENES DE PINZA	1					
18	5SL–W0045–00	.JUEGO DE COJIN DE FRENO	1					
19	4SV–25919–00	.SOPORTE DE PASTILLAS	1					
20	4SV–25924–00	.PASADOR	1					
21	3GM–25925–00	.PRESILLA	2					
22	1J3–W0048–00	.CJTO TORNILLO DE PURGA	1					
23	90105–105A7	TORNILLO	4					

FIG. 31 RUEDA TRASERA



5SL1332-B310


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5SL–25338–00–98	RUEDA FUNDIDA TRASERA	1					LGB
2	93306–20531	COJINETE	1					
3	93106–40013	RETEN DE ACEITE	1					
4	93317–43580	COJINETE	1					
5	93420–61M07	SEGURO	1					
6	4XV–25317–00	ESPACIADOR DE COJINETE	1					
7	5SL–25383–00	COLLAR DE RUEDA	1					
8	5SL–25364–00	AMORTIGUADOR	6					
9	94118–17055	NEUMATICO(180/55ZR17 M/C 73W)	1					DUNLOP
10	93900–00030	VALVULA DE ARO (TR412)	1					TAIHEIYO
11	5MT–25398–00	BALANCEADOR DE RUEDA (10G)	1					UR
	5MT–25398–10	BALANCEADOR DE RUEDA (20G)	1					UR
	5MT–25398–20	BALANCEADOR DE RUEDA (30G)	1					UR
12	5SL–25366–00	EMBRAGUE DE MASA	1					
13	93306–20531	COJINETE	1					
14	93106–40013	RETEN DE ACEITE	1					
15	5SL–25448–20	CORONA (48T)	1					
16	90116–10485	ESPARRAGO	6					
17	90185–10009	TUERCA AUTOBLOCANTE	6					
18	90201–10021	ARANDELA PLANA	6					
19	5SL–25376–00	COLLAR DE RUEDA	1					
20	5SL–25367–00	CUBIERTA DE MASA PARA POLVO	1					
21	4XV–25376–00	COLLAR DE RUEDA	1					
22	5SL–25327–00	CUBIERTA DE PLACA	1					
23	5SL–25388–00	TIRADOR DE CADENA 1	1					
24	5SL–25389–00	TIRADOR DE CADENA 2	1					
25	5SL–25381–00	EJE DE RUEDA	1					



5SL1332-B310

FIG. 31 RUEDA TRASERA


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
26	90185–24165	TUERCA AUTOBLOCANTE	1					
27	90201–257R5	ARANDELA PLANA	1					
28	90101–08766	TORNILLO	2					
29	95307–08600	TUERCA	2					
30	9Y581–55115	CADENA (DID532ZLVKA1-L116)	1					
31	94681–55031	.CONECTOR DE CADENA	1					



5SL1300-B320

FIG. 32 CALIBRE FRENO TRASERA

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5SL–2582W–00	DISCO DE FRENO TRASEROS 2	1					
2	90109–08045	PERNO	5					
3	5SL–2580W–00	CALIBRE COMPLETO TRASEROS 2	1					
4	5SL–W0057–00	.PISTON COMPLETO PINZA	1					
5	5SL–W0047–00	..JUEGO DE RETENES DE PINZA	1					
6	5SL–25917–00	.FUNDA DE CALIBRE	1					
7	5SL–25838–00	.CASQUILLO DE CALIBRE	1					
8	5SL–25919–00	.SOPORTE DE PASTILLAS	1					
9	5SL–25914–00	.PASADOR	1					
10	5SL–25921–00	.MENSULA DE SOPORTE	1					
11	3JD–25917–00	.FUNDA DE CALIBRE	1					
12	5SL–W0046–00	.JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO 2	1					
13	8CR–25924–00	.PASADOR	1					
14	5DH–25916–00	.TAPON	1					
15	5SL–25926–00	.PERNO	1					
16	1UY–W0048–00	.CJTO TORNILLO DE PURGA	1					
17	5SL–25827–00	.CUNA DE CALIBRE	1					
18	5SL–25827–10	.CUNA DE CALIBRE	1					
19	5SL–25828–00	.CUNA DE CALIBRE	2					



5SL1300-B330

FIG. 33 MANILLAR & CABLE

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5SL–26121–00	MANUBRIO (MI)	1					
2	5EB–26246–00	EXTREMO DE EMPUNADURA	2					
3	91314–08030	PERNO	2					
4	90201–086J0	ARANDELA PLANA	2					
5	4YR–26241–01	EMPUNADURA (IZQUIERDO)	1					
6	5SL–26335–10	CABLE DE EMBRAGUE	1					
7	5SL–26122–00	MANUBRIO (MD)	1					
8	5SL–26240–00	EMPUNADURA COMPLETA	1					
9	5SL–26311–00	CABLE DE ACELERADOR 1	1					
10	5SL–26312–00	CABLE DE ACELERADOR 2	1					
11	91317–05014	PERNO	1					
12	90464–15157	BRIDA	2					
13	90464–15195	BRIDA	1					
14	2H9–23469–00	TAPA DE PERNO	2					
15	91317–06020	PERNO	2					




FIG. 34 CILINDRO MAESTRO DELANTERO

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5EB–W2587–01	CILINDRO MAESTRO SUB COMPLET	1					
2	5MT–W0041–00	.JUEGO DE CILINDRO MAESTRO	1					
3	93210–15620	.ANILLO O	1					
4	2VN–25866–00	.PRESILLA REDONDA	1					
5	3FV–2589A–00	.CUBIERTA PARA POLVO	1					
6	56A–25867–00	SOPORTE DE CILINDRO MAESTRO	1					
7	5EB–26332–00	PERNO	2					
8	5SL–83922–00	PALANCA 2	1					
9	3FV–2589F–00	PERNO DE PALANCA	1					
10	95606–06100	TUERCA U	1					
11	5SL–25894–10	TANQUE DE RESERVA	1					
12	3GM–25852–50	TAPA DE TANQUE DE RESERVA	1					
13	3FV–25854–00	DIAFRAGMA TANQUE RESERVA	1					
14	2J2–25855–50	BUJE DE DIAFRAGMA	1					
15	4HM–83980–00	INTERRUP.PARADA DELANTERO	1					
16	98502–04012	TORNILLO	1					
17	92902–04100	RONDANA SENCILLA	1					
18	92902–04600	RONDANA SENCILLA	1					
19	5PW–2582F–00	TUBO	1					
20	3PA–24356–00	PRESILLA DE TUBO 1	2					
21	3FV–2589G–00	SOPORTE	1					
22	3GM–2589H–00	TORNILLO	1					
23	5SL–25872–00	MANGUERA DE FRENO 1	1					
24	5SL–25873–00	MANGUERA DE FRENO 2	1					
25	3MA–82591–00	BANDA	1					
26	5SL–25886–00	SOPORTE DE MANGUERA FRENO	1					
27	5SL–25887–00	SOPORTE DE MANGUERA FRENO	1					




FIG. 34 CILINDRO MAESTRO DELANTERO

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
28	90105–06041	TORNILLO	2					
29	5SL–26292–00	SOPORTE	1					
30	90387–06057	COLLAR	1					
31	90183–050A0	TUERCA DE RESORTE	1					
32	90149–05244	TORNILLO DE REGLAJE	1					
33	90111–06041	TORNILLO	1					
34	5SL–25876–00	SOPORTE DE MANGUERA FRENO 2	2					
35	91317–06012	PERNO	2					
36	90401–10160	PERNO DE UNION	1					
37	90401–10172	PERNO DE UNION	2					
38	90201–10118	ARANDELA PLANA	7					




FIG. 35 SOPORTE & APOYAPIE

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5SL–27311–00	PUNTAL LATERAL	1					
2	5SL–27321–00	SOPORTE DE PUNTAL LATERAL	1					
3	4NX–27351–00	GUIA DE PUNTAL LATERAL	1					
4	5PW–27352–00	GANCHO DE PUNTAL LATERAL	1					
5	90506–18008	RESORTE DE TENSION	1					
6	90445–19002	TUBO (L60)	1					
7	90201–081R9	ARANDELA PLANA	1					
8	90101–08662	TORNILLO	1					
9	95607–10200	TUERCA DE AUTO-CIERRE	1					
10	90201–101J1	ARANDELA PLANA	1					
11	90201–146F9	ARANDELA PLANA	1					
12	5JJ–27315–00	CONEXION DE PUNTAL LATERAL	1					
13	91317–06012	PERNO	1					
14	90109–105G7	PERNO	2					
15	5SL–22187–00	GUIA DE CADENA	1					
16	90387–073M0	COLLAR	1					
17	90119–06192	TORNILLO CON ARANDELA	1					
18	5SL–27451–00	APOYAPIE	1					
19	5SL–27442–00	SOPORTE 2	1					
20	90508–18134	RESORTE DE TORSION	1					
21	90240–08084	PASADOR CON HOYO	1					
22	91401–25015	PASADOR DE CHAVETA	1					
23	90109–08018	PERNO	1					
24	4BP–27434–01	PERNO	1					
25	90201–08326	ARANDELA PLANA	1					
26	5SL–27445–00	PLACE 1	1					
27	90149–06233	TORNILLO DE REGLAJE	2					




FIG. 35 SOPORTE & APOYAPIE

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
28	90109–085G6	PERNO	2					
29	5SL–27443–00	SOPORTE 3	1					
30	5SL–27461–00	APOYAPIE	1					
31	5JJ–27411–01	APOYAPIE 1	1					
32	90508–18135	RESORTE DE TORSION	1					
33	90243–08029	PASADOR	1					
34	90201–06042	ARANDELA PLANA	1					
35	90109–08018	PERNO	1					
36	90149–08296	TORNILLO DE REGLAJE	1					
37	90201–13008	ARANDELA PLANA	1					
38	5SL–27446–00	PLACE 2	1					
39	90149–06233	TORNILLO DE REGLAJE	2					
40	90109–085G6	PERNO	2					
41	5SL–27430–00	APOYAPIE POSTERIOR COMPLETO 1	1					
42	90501–12743	.RESORTE DE COMPRESION	1					
43	93501–04011	.BOLA	1					
44	5JJ–27437–00	.ARANDELA ESPECIAL	1					
45	91314–06035	.PERNO	1					
46	95604–06200	.TUERCA DE AUTO-CIERRE	1					
47	90387–06697	.COLLAR	1					
48	5SL–27440–00	APOYAPIE POSTERIOR COMPLETO 2	1					
49	90501–12743	.RESORTE DE COMPRESION	1					
50	93501–04011	.BOLA	1					
51	5JJ–27437–00	.ARANDELA ESPECIAL	1					
52	91314–06035	.PERNO	1					
53	95604–06200	.TUERCA DE AUTO-CIERRE	1					
54	90387–06697	.COLLAR	1					





FIG. 35 SOPORTE & APOYAPIE


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
55	5SL–27424–00	.AMORTIGUADOR DE APOYAPIE 2	1					
56	90387–08020	.COLLAR	1					
57	90110–08220	TORNILLO ALLEN	4					
58	90105–08053	TORNILLO	1					
59	90201–08034	ARANDELA PLANA	2					
60	95604–08200	TUERCA DE AUTO-CIERRE	1					



5SL1300-B360

FIG. 36 CILINDRO MAESTRO TRASERO

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5SL–27211–00	PEDAL DE FRENO	1					
2	90506–20193	RESORTE DE TENSION	1					
3	90446–15386	TUBO RESEIRADERO	1					
4	5SL–2583V–00	CILINDRO, MAESTRO TRASERO	1					
5	5SL–W0042–50	.JUEGO DE CILINDRO MAESTRO	1					
6	5SL–2582A–00	.CONECTOR	1					
7	4BP–2585F–00	.BUJE	1					
8	5SL–25894–00	TANQUE DE RESERVA	1					
9	5SL–25854–00	DIAFRAGMA TANQUE RESERVA	1					
10	5SL–25855–00	BUJE DE DIAFRAGMA	1					
11	5SL–25852–00	TAPA DE TANQUE DE RESERVA	1					
12	90467–010A0	PRESILLA	2					
13	5SL–25895–00	MANGUERA DE TANQUE DE RESERVA	1					
14	95307–08700	TUERCA	1					
15	5SL–27222–00	UNION	1					
16	90401–10172	PERNO DE UNION	1					
17	90201–10118	ARANDELA PLANA	2					
18	5SL–25874–00	MANGUERA DE FRENO	1					
19	90109–06013	PERNO	2					
20	91701–06018	PASADOR DE ABRAZADERA	1					
21	92907–06200	ARANDELA	1					
22	91401–16012	PASADOR DE CHAVETA	1					
23	90159–06056	TORNILLO CON VALONA	1					
24	90401–10172	PERNO DE UNION	1					
25	90201–10118	ARANDELA PLANA	2					
26	90446–08001	TUBO RESEIRADERO	1					
27	5SL–2144G–00	SOPORTE DE INTERRUPTOR	1					




5SL1300-B360

FIG. 36 CILINDRO MAESTRO TRASERO


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
28	90480–12607	TAPON	1					
29	90387–06023	COLLAR	1					
30	92017–06016	PERNO	1					
31	90201–06380	ARANDELA PLANA	1					
32	5Y9–12491–00	GRAMPA 1	1					

FIG. 37 BOVEDA 1



5SLB300-C370

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB	OBSERVACIONES
1	5SL–Y2881–00	PARABRISA	1	
2	5SL–2832P–00	.CALCOMANIA, DE BOVEDA 18	1	
3	90150–05024	TORNILLO CABEZA REDONDA	4	
4	90179–05523	TUERCA	4	
5	5SL–Y283G–60–P0	CARROCERIA DELANT SUP 1	1	UR VRC1
	5SL–Y283G–60–P1	CARROCERIA DELANT SUP 1	1	UR DPBMC
	5SL–Y283G–60–P4	CARROCERIA DELANT SUP 1	1	UR DBNM8
6	90183–05024	.TUERCA DE RESORTE	4	
7	5SL–28428–00	.SELLO 1	1	
8	5SL–28429–00	.SELLO 2	1	
9	97707–50016	TORNILLO ROSCA HEMBRA	3	
10	90160–05007	TORNILLO REDONDO ROSCA HEMBRA	2	
11	5SL–28356–00	SOPORTE 1	1	
12	4XV–83513–00	AMORTIGUADOR	7	
13	90105–08052	TORNILLO	2	
14	90202–05088	ARANDELA DE PLANA	2	
15	90167–05078	TORNILLO DE ROSCA HEMBRA	2	
16	5SL–2837L–01	PANEL DE CONSOLA	1	
17	90183–05061	TUERCA DE RESORTE	2	
18	4XY–21649–00	AMORTIGUADOR	1	
19	1FK–84527–00	AMORTIGUADOR	1	
20	5SL–28416–00	AMORTIGUADOR 2	1	
21	5SL–2837M–01	PANEL, DE CONSOLA 2	1	
22	90183–05061	TUERCA DE RESORTE	2	
23	4XY–21649–00	AMORTIGUADOR	1	
24	1FK–84527–00	AMORTIGUADOR	1	
25	5SL–28416–00	AMORTIGUADOR 2	1	



5SLB300-C370

FIG. 37 BOVEDA 1

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
26	90111–05003	TORNILLO	4					
27	90202–05180	ARANDELA DE PLANA	4					
28	5SL–2838R–00	CONDUCTO 2	1					
29	5SL–2838T–00	CONDUCTO 3	1					
30	5SL–2838E–00	CUBIERTA FARO DELANTERO	1					
31	90179–05523	TUERCA	4					
32	90119–05001	TORNILLO CON ARANDELA	4					
33	5SL–28371–00	AMORTIGUADOR	1					
34	90269–06008	REMACHE	2					
35	5EB–1446F–00	UNION, DEP. COMPENSACION 1	1					
36	4TV–13575–00	BANDA	1					
37	90460–59211	BRIDA, DE UNION	1					
38	5EB–1446F–00	UNION, DEP. COMPENSACION 1	1					
39	4TV–13575–00	BANDA	1					
40	90460–59211	BRIDA, DE UNION	1					
41	5SL–26280–00	ESPEJO COMPLETO (IZQUIERDO)	1					
42	5SL–26290–00	ESPEJO COMPLETO (DERECHO)	1					
43	5SL–26298–00	PLACA DE ESPEJO 1	2					
44	90387–06057	COLLAR	4					
45	90176–06008	TUERCA CORONA	4					





FIG. 38 BOVEDA 2

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5SL–Y283U–A0–P2	PANEL 1	1					UR VRC1
	5SL–Y283U–B0–P1	PANEL 1	1					UR DPBMC
	5SL–Y283U–C0–P3	PANEL 1	1					UR DBNM8
2	90387–06057	.COLLAR	1					
3	90480–14003	.TAPON	1					
4	5SL–2836T–00	.AMORTIGUADOR DE MONTAJE 1	1					
5	5SL–28391–00	.CALCOMANIA DE BOVEDA 1	1					UR PARA VRC1
	5SL–28391–10	.CALCOMANIA DE BOVEDA 1	1					UR PARA DPBMC
	5SL–28391–20	.CALCOMANIA DE BOVEDA 1	1					UR PARA DBNM8
6	5SL–28328–70	.EMBLEMA	1					UR PARA VRC1
	5SL–28328–30	.EMBLEMA	1					UR PARA DPBMC
	5SL–28328–80	.EMBLEMA	1					UR PARA DBNM8
7	5SL–Y283V–A0–P2	PANEL 2	1					UR VRC1
	5SL–Y283V–B0–P1	PANEL 2	1					UR DPBMC
	5SL–Y283V–C0–P3	PANEL 2	1					UR DBNM8
8	90387–06057	.COLLAR	1					
9	90480–14003	.TAPON	1					
10	5SL–2836U–00	.AMORTIGUADOR DE UBICACION 2	1					
11	5SL–28392–00	.CALCOMANIA DE BOVEDA 2	1					UR PARA VRC1
	5SL–28392–10	.CALCOMANIA DE BOVEDA 2	1					UR PARA DPBMC
	5SL–28392–20	.CALCOMANIA DE BOVEDA 2	1					UR PARA DBNM8
12	5SL–28328–70	.EMBLEMA	1					UR PARA VRC1
	5SL–28328–30	.EMBLEMA	1					UR PARA DPBMC
	5SL–28328–80	.EMBLEMA	1					UR PARA DBNM8
13	90111–05003	TORNILLO	4					
14	90202–05180	ARANDELA DE PLANA	4					
15	90111–06040	TORNILLO	2					

FIG. 38 BOVEDA 2



REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
16	5SL–2836K–00	PANEL 1	1					
17	5SL–2836L–00	PANEL 2	1					
18	90269–06008	REMACHE	6					
19	5SL–Y2808–40–P4	CUBIERTA, INFERIOR	1					UR SMX PARA VRC1
	5SL–Y2808–50–P4	CUBIERTA, INFERIOR	1					UR SMX PARA DPBMC
	5SL–Y2808–20–P4	CUBIERTA, INFERIOR	1					UR SMX PARA DBNM8
20	5SL–2843J–00	.CUBIERTA 3	1					
21	90183–05024	.TUERCA DE RESORTE	2					
22	90480–14003	.TAPON	2					
23	90387–06057	.COLLAR	2					
24	90183–05061	.TUERCA DE RESORTE	5					
25	90111–05002	.TORNILLO	2					
26	5SL–2834E–00	.AMORTIGUADOR 1	1					
27	5SL–2837J–00	.AMORTIGUADOR	1					
28	1HX–27415–00	.PLACA	1					
29	5SL–21649–00	.AMORTIGUADOR	1					
30	99246–00280	.EMBLEMA, YAMAHA	1					UR PARA VRC1
	99241–00280	.EMBLEMA, YAMAHA	1					UR PARA DPBMC
	99247–00280	.EMBLEMA, YAMAHA	1					UR PARA DBNM8
31	5SL–Y2809–40–P4	CUBIERTA, INFERIOR	1					UR SMX PARA VRC1
	5SL–Y2809–50–P4	CUBIERTA, INFERIOR	1					UR SMX PARA DPBMC
	5SL–Y2809–20–P4	CUBIERTA, INFERIOR	1					UR SMX PARA DBNM8
32	5SL–2844J–00	.CUBIERTA 4	1					
33	90183–05024	.TUERCA DE RESORTE	2					
34	90480–14003	.TAPON	2					
35	90387–06057	.COLLAR	2					
36	90183–05061	.TUERCA DE RESORTE	4					





FIG. 38 BOVEDA 2


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
37	90111–05002	.TORNILLO	2					
38	5SL–2834F–00	.AMORTIGUADOR	1					
39	5SL–2837K–00	.AMORTIGUADOR 6	1					
40	5SL–2838G–00	.ASIENTO	1					
41	5SL–2848K–00	.ASIENTO 2	1					
42	99246–00280	.EMBLEMA, YAMAHA	1					UR PARA VRC1
	99241–00280	.EMBLEMA, YAMAHA	1					UR PARA DPBMC
	99247–00280	.EMBLEMA, YAMAHA	1					UR PARA DBNM8
43	90111–05003	TORNILLO	9					
44	90202–05180	ARANDELA DE PLANA	9					
45	90111–06040	TORNILLO	4					
46	5SL–2836M–00	PANEL 3	1					
47	90183–05061	TUERCA DE RESORTE	3					
48	90480–14003	TAPON	1					
49	90387–06057	COLLAR	1					
50	97707–50016	TORNILLO ROSCA HEMBRA	1					
51	90111–05003	TORNILLO	3					
52	90202–05180	ARANDELA DE PLANA	3					
53	90111–06040	TORNILLO	1					



5SL1300-B390

FIG. 39 GENERADOR


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5SL–81450–01	ROTOR COMPLETO	1					
2	90105–126A8	TORNILLO	1					
3	90201–12008	ARANDELA PLANA	1					
4	5SL–15484–00	GRAMPA 2	1					
5	90149–06250	TORNILLO DE REGLAJE	1					
6	5SL–81410–00	ESTATOR COMPLETO	1					
7	90149–06031	TORNILLO DE REGLAJE	3					
8	90149–08003	TORNILLO DE REGLAJE	3					



5SL1300-B400

FIG. 40 MOTOR DE ARRANQUE


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5EB–81890–00	MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO	1					
2	1FK–81847–00	.ANILLO GOMA	1					
3	4WP–81844–00	.EMPAQUE	2					
4	4WP–81801–00	.JUEGO DE ESCOBILLA	1					
5	4WP–81826–00	.PERNO	2					
6	4XV–8182A–00	.TUERCA	1					
7	5SL–8183G–00	CABLE COMPL.	1					
8	4XV–8182A–00	TUERCA	1					
9	95027–06040	PERNO, DE BRIDA	2					



5PW1300-2410

FIG. 41 LUZ DE DESTELLADOR


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5PW–83310–01	DESTELLADOR DE LUZ DELANT.	1					
2	1KH–83311–00	.BOMBILLA (12V-10W)	1					
3	5PW–8333A–00	.LENTES COMPLETO	1					
4	97706–04012	.TORNILLO, ROSCA CHAPA	1					
5	5PW–83320–01	DESTELLADOR DE LUZ DELANT.	1					
6	1KH–83311–00	.BOMBILLA (12V-10W)	1					
7	5PW–8334A–00	.LENTES COMPLETO	1					
8	97706–04012	.TORNILLO, ROSCA CHAPA	1					
9	5PW–83318–00	SOPORTE DE DESTELLADOR 1	2					
10	5PW–83330–00	DESTELLADOR DE LUZ TRAS.COMPL.	1					
11	1KH–83311–00	.BOMBILLA (12V-10W)	1					
12	5PW–8334A–00	.LENTES COMPLETO	1					
13	97706–04012	.TORNILLO, ROSCA CHAPA	1					
14	5PW–83340–00	DESTELLADOR DE LUZ COMPL.	1					
15	1KH–83311–00	.BOMBILLA (12V-10W)	1					
16	5PW–8333A–00	.LENTES COMPLETO	1					
17	97706–04012	.TORNILLO, ROSCA CHAPA	1					
18	5PW–83318–00	SOPORTE DE DESTELLADOR 1	2					



5SL1300-B420

FIG. 42 MEDIDOR


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5SL–83570–01	VELOCIMETRO COMPLETO (KM/H)	1					
2	5PW–8353E–00	CAJA DE MEDIDOR SUPERIOR	1					
3	5PW–83572–00	CAJA DE VELOCIMETRO INFERIOR	1					
4	5PW–8352S–00	TORNILLO	8					
5	90160–05006	TORNILLO REDONDO ROSCA HEMBRA	3					



5SL1300-B430

FIG. 43 FARO DELANTERO


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5SL–84300–00	FARO DELANTERO COMPLETO	1					
2	4SV–84314–00	.BOMBILLA (12V-55W)	2					(H7)HALOGEN
3	4SV–84347–00	.BOMBILLA (12V-5W)	2					
4	5SL–2837N–00	.REJILLA, ADMISION DE AIRE 1	1					
5	5SL–84397–00	.CUBIERTA DE ENCASTRE	2					
6	90160–05006	TORNILLO REDONDO ROSCA HEMBRA	4					
7	5SL–84359–00	CABLE DE FARO DELANTERO	1					



5SL1300-B440

FIG. 44 LUZ DE COLA


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5SL–84710–00	CONJT. FARO TRASERO	1					
2	5SL–84753–00	AMORTIGUADOR	3					
3	90269–06001	REMACHE	3					
4	5PW–84745–01	UNIDAD DE LUZ DE LICENCIA COMP	1					
5	4HC–84744–00	.BOMBILLA (12V-5W)	1					
6	97706–04012	.TORNILLO, ROSCA CHAPA	2					



5SL1300-B450

FIG. 45 INTERRUPTOR DE MANILLAR&PALANC

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5EB–82910–04	SOPORTE DE LEVA COMPLT 1	1					
2	5EB–83912–02	.PALANCA 1	1					
3	4XV–83945–00	.PERNO DE PALANCA	1					
4	95607–06100	.TUERCA AUTOBLOCANTE	1					
5	95027–06020	.PERNO, DE BRIDA	1					
6	4XV–82917–01	.INTERRUPTOR	1					
7	98707–03016	.TORNILLO DE CABEZA PLANA	1					
8	98507–04010	.TORNILLO DE CABEZA PLANA	1					
9	5JJ–83913–00	.COLLAR DE PALANCA 1	1					
10	5SL–83969–01	INTERRUPTOR DE MANIJA 5	1					
11	98507–05035	.TORNILLO DE CABEZA PLANA	2					
12	5SL–83975–01	INTERRUPTOR MANIJA 2	1					
13	98507–05025	.TORNILLO DE CABEZA PLANA	1					
14	98507–05030	.TORNILLO DE CABEZA PLANA	1					



5SLB300-C460

FIG. 46 EQUIPO ELECTRICO 1

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB	OBSERVACIONES
1	5SL–82310–20	BOBINA DE ENCENDIDO COMPLETA	4	
2	5SL–82309–11	CABLE SUBCONDUCTOR	1	
3	3GB–82540–01	INTERRUPTOR NEUTRAL COMPL	1	
4	5SL–82541–00	CABLE CONDUCTOR	1	
5	90430–10148	JUNTA	1	
6	5SL–85720–00	MEDIDOR DE NIVEL DE ACEITE	1	
7	95027–06016	PERNO, DE BRIDA	2	
8	5EB–83755–00	SENSOR DE VELOCI	1	
9	91317–06016	PERNO	1	
10	5SL–81673–00	ROTOR	1	
11	90105–08386	TORNILLO	1	
12	90201–08753	ARANDELA PLANA	1	
13	5PW–85896–01	SENSOR DE LEVA	1	
14	90110–06072	TORNILLO ALLEN	1	
15	5VX–82380–00	SENSOR DE PRESION	1	
16	90201–12790	ARANDELA PLANA	1	
17	8CC–85790–01	TERMICA SENSORIO	1	
18	5SL–81670–00	RECOGEDOR COMPL.	1	
19	91317–06016	PERNO	2	
20	5JJ–81950–20	RELE COMPLETO	2	
21	5JJ–81952–00	.SOSTEN DE RELE	1	
22	5PW–81950–00	RELE COMPLETO	1	
23	5EA–81950–20	RELE COMPLETO	1	
24	5EA–81952–00	.SOSTEN DE RELE	1	
25	4GY–83350–00	RELE DE DESTELLADOR COMPL.	1	
26	92017–05016	PERNO	1	




FIG. 47 EQUIPO ELECTRICO 2

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
1	5SL–81940–10	CONJUNTO ARRANCADOR RELEVO	1					
2	5EA–82151–00	.FUSIBLE (40A-BL)	2					
3	5SL–82115–00	CABLE CONDUCTOR POSITIVO	1					
4	95027–06008	PERNO, DE BRIDA	2					
5	5FL–82100–01	BATERIA COMPLETA (GT9B-4)	1					
6	5SL–82590–20	CONJUNTO DE CABLES	1					
7	5JJ–82151–10	.FUSIBLE (15A-BL)	5					
8	5JJ–82151–20	.FUSIBLE (20A-BL)	2					
9	5JJ–82151–30	.FUSIBLE (10A-BL)	3					
10	90464–15195	BRIDA	1					
11	3MA–82591–00	BANDA	2					
12	90464–13077	BRIDA	1					
13	90464–13073	BRIDA	1					
14	5SL–81960–00	RECTIFICADOR Y REGULADOR	1					
15	92017–06025	PERNO	2					
16	90202–06001	ARANDELA DE PLANA	2					
17	5PS–82576–01	INTERRUP.DE PARADA COMPLETO	1					
18	5SL–W8250–40	JUEGO DE INMOVILIZADOR	1					
19	5SL–8591A–40	.UNIDAD CONTROL	1					
20	5SL–8255P–00	.UNIDAD INMOVILIZADORA	1					
21	5SL–82113–00	.TORNILLO	2					
22	5SL–82511–08	BLANK KEY	1					AP
23	90109–080G5	PERNO	2					
24	91317–04025	PERNO	2					
25	90201–042E0	ARANDELA PLANA	2					
26	4TH–83371–00	BOCINA	1					
27	95807–06010	TUERCA DE REBORDE	1					




FIG. 47 EQUIPO ELECTRICO 2

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	5SLB					OBSERVACIONES
28	5SL–23377–00	SOPORTE DE BOCINA	1					
29	91317–06012	PERNO	2					
30	5SL–82530–00	INTERRUPTOR DE PARADA COMPLETO	1					
31	5SL–82116–00	CABLE CONDUCTOR NEGATIVO	1					
32	95027–06012	PERNO, DE BRIDA	1					
33	5PX–82566–70	INTERRUPTOR	1					
34	5JJ–82388–00	PLACA	1					
35	92017–05030	PERNO	2					
36	95607–05200	TUERCA DE AUTO-CIERRE	2					
37	5SL–82119–10	CUBIERTA DE CABLE CONDUCTOR	1					

INDICE NUMERICO

INDICE NUMERICO

INDICE NUMERICO

CODIGO Nº	REF. Nº	CODIGO Nº	REF. Nº	CODIGO Nº	REF. Nº	CODIGO Nº	REF. Nº	CODIGO Nº	REF. Nº	CODIGO Nº	REF. Nº
4GY–83350–00	F – 13	5SL–Y2171–90–P1	D – 5	90109–06031	C – 6	90149–06233	E – 10	90201–08326	E – 10	90338–08226	D – 3
4TH–83371–00	F – 14	5SL–Y2171–A0–P4	D – 5	90109–064G6	E – 3	90149–06250	F – 6	90201–086J0	E – 7	90338–27007	C – 15
4XV–83513–00	E – 15	5SL–Y2410–30–04	D – 13	90109–065G3	C – 4	90149–08003	F – 6	90201–08753	F – 13	90340–14132	B – 11
5PW–8352S–00	F – 9	5SL–Y2410–30–05	D – 13	90109–066F0	B – 2	90149–08296	E – 11	90201–087K3	C – 4	90340–20090	B – 2
5PW–8353E–00	F – 9	5SL–Y2410–M0–02	D – 13	90109–08018	E – 10	90149–10006	C – 15	90201–10021	E – 4	90340–32004	C – 6
5SL–83570–01	F – 9	5SL–Y2808–20–P4	F – 4	90109–08045	E – 6	90149–10007	C – 15	90201–10118	E – 9	90387–050X4	C – 15
5PW–83572–00	F – 9	5SL–Y2808–40–P4	F – 4	90109–080G5	F – 14	90150–05024	E – 15		E – 13	90387–06009	D – 7
5EB–83755–00	F – 13	5SL–Y2808–50–P4	F – 4	90109–085G6	E – 11	90151–06008	C – 11	90201–101J1	E – 10	90387–06022	D – 3
5EB–83912–02	F – 12	5SL–Y2809–20–P4	F – 4	90109–105G7	E – 10	90154–05012	D – 13	90201–10614	C – 9	90387–06023	E – 14
5JJ–83913–00	F – 12	5SL–Y2809–40–P4	F – 4	90110–05014	D – 13	90159–06002	C – 9	90201–12008	F – 6	90387–06054	D – 13
5SL–83922–00	E – 8	5SL–Y2809–50–P4	F – 4	90110–05112	D – 13	90159–06056	E – 13	90201–12013	C – 14	90387–06055	D – 13
4XV–83945–00	F – 12	5SL–Y283G–60–P0	E – 15	90110–05201	D – 5	90160–05006	F – 9	90201–12790	F – 13	90387–06057	D – 3
5SL–83969–01	F – 12	5SL–Y283G–60–P1	E – 15	90110–06018	C – 13		F – 10	90201–13008	E – 11		E – 9
5SL–83975–01	F – 12	5SL–Y283G–60–P4	E – 15	90110–06020	B – 11	90160–05007	E – 15	90201–146F9	E – 10		F – 2
4HM–83980–00	E – 8	5SL–Y283U–A0–P2	F – 3	90110–06041	B – 10	90167–05078	E – 15	90201–154E8	C – 14		F – 3
5SL–84300–00	F – 10	5SL–Y283U–B0–P1	F – 3	90110–06071	C – 6	90170–08358	C – 14	90201–177G4	C – 14	90387–062X0	D – 7
4SV–84314–00	F – 10	5SL–Y283U–C0–P3	F – 3	90110–06072	F – 13	90170–20008	C – 9	90201–186M4	D – 8	90387–065G0	D – 4
4SV–84347–00	F – 10	5SL–Y283V–A0–P2	F – 3	90110–06073	B – 2	90170–28419	D – 10	90201–20278	C – 12	90387–065J6	B – 13
5SL–84359–00	F – 10	5SL–Y283V–B0–P1	F – 3	90110–06079	D – 13	90176–06008	F – 2	90201–255A6	C – 9	90387–06681	D – 7
5SL–84397–00	F – 10	5SL–Y283V–C0–P3	F – 3	90110–06091	C – 4	90176–06055	D – 3	90201–257R5	E – 5	90387–06697	E – 11
1FK–84527–00	E – 15	5SL–Y2881–00	E – 15	90110–06102	D – 7	90179–05523	E – 15	90201–281U8	D – 10	90387–07391	B – 8
5SL–84710–00	F – 11	90101–08662	E – 10	90110–06149	B – 7	90179–07652	B – 3	90202–05088	E – 15	90387–073M0	E – 10
4HC–84744–00	F – 11	90101–08766	E – 5	90110–06258	D – 15	90179–08410	C – 3	90202–05180	F – 2	90387–07717	D – 8
5PW–84745–01	F – 11	90105–06006	C – 4	90110–08220	E – 12	90179–10696	C – 15		F – 3	90387–08020	E – 12
5SL–84753–00	F – 11	90105–06020	C – 2	90110–10007	C – 15	90179–18667	C – 12	90202–06001	F – 14	90387–1012A	D – 7
3Y6–85130–02	D – 4	90105–06027	B – 2	90110–10008	C – 15	90179–30691	D – 10	90202–08001	D – 15		D – 9
5SL–85720–00	F – 13	90105–06040	B – 8	90111–05002	D – 6	90183–04039	D – 3	90202–30235	D – 10	90387–1013U	D – 8
8CC–85790–01	F – 13	90105–06041	E – 9		F – 4	90183–05024	E – 15	90206–12074	C – 14	90387–2202V	C – 12
5SL–85885–00	B – 14	90105–06053	B – 7	90111–05003	F – 2		F – 4	90209–21332	C – 11	90387–2504A	C – 11
5CA–85886–00	B – 12	90105–07342	B – 6		F – 3	90183–05061	E – 15	90209–21351	C – 11	90387–2513E	C – 11
5PW–85896–01	F – 13	90105–08052	E – 15	90111–05006	C – 15		F – 4	90209–22352	C – 11	90387–253M6	C – 11
5SL–8591A–40	F – 14	90105–08053	E – 12	90111–06007	D – 3	90183–05076	D – 3	90209–25342	C – 11	90387–2813C	C – 11
5MT–W0041–00	E – 8	90105–08054	C – 3	90111–06019	C – 14		D – 5	90209–25349	C – 11	90387–2813D	C – 11
5SL–W0042–50	E – 13	90105–08386	F – 13	90111–06038	D – 7	90183–050A0	D – 6	90209–25350	C – 11	90401–10160	E – 9
5SL–W0045–00	E – 3	90105–086A9	C – 4	90111–06040	D – 3		E – 9	90215–20004	C – 9	90401–10172	E – 9
5SL–W0046–00	E – 6	90105–087A0	C – 4		F – 3	90183–06053	D – 3	90215–21290	C – 12		E – 13
5SL–W0047–00	E – 6	90105–10017	D – 7	90111–06041	E – 9	90185–10002	C – 15	90240–08084	E – 10	90401–20145	B – 11
3GM–W0047–10	E – 3		D – 9	90116–10485	E – 4	90185–10009	E – 4	90243–08029	E – 11	90430–06014	B – 7
3MA–W0047–10	E – 3	90105–10018	D – 8	90119–05001	F – 2	90185–18104	D – 8	90269–06001	F – 11	90430–08119	B – 2
1J3–W0048–00	E – 3	90105–10042	C – 15	90119–06059	D – 6	90185–24165	E – 5	90269–06008	F – 2	90430–08143	C – 6
1UY–W0048–00	E – 6	90105–105A7	E – 3	90119–06062	D – 13	90201–042E0	F – 14		F – 4	90430–09002	B – 14
4SV–W0057–00	E – 3	90105–106A2	D – 2	90119–06117	D – 10	90201–05725	D – 4	90269–07007	D – 2	90430–10148	F – 13
5SL–W0057–00	E – 6	90105–126A8	F – 6	90119–06172	B – 13	90201–06008	D – 15	90269–07010	D – 5	90445–08016	B – 8
4SV–W0057–10	E – 3	90105–14002	E – 2	90119–06192	E – 10	90201–06042	E – 11	90269–07076	D – 5	90445–08376	D – 5
5SL–W2470–00	D – 15	90109–06013	E – 13	90119–10003	B – 2	90201–06071	B – 8	90269–07077	D – 4	90445–11795	B – 12
5EB–W2587–01	E – 8	90109–06014	C – 6	90149–05244	E – 9	90201–06380	E – 14	90338–06018	D – 3	90445–19002	E – 10
5SL–W8250–40	F – 14	90109–06015	C – 6	90149–06020	C – 4	90201–08034	E – 12		D – 5	90446–08001	E – 13
5SL–Y2171–80–P4	D – 5	90109–06031	B – 10	90149–06031	F – 6	90201–081R9	E – 10	90338–08174	B – 12	90446–15386	E – 13

INDICE NUMERICO